

# Терминал ГЛОНАСС/GPS/GSM



## НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Мониторинг состояния транспортного средства, контроля его местоположения и перемещений, а также контроль пробега с учетом рельефа местности;
- Контроль расхода и уровня топлива при подключении импульсных, аналоговых и цифровых датчиков уровня топлива;
- Наблюдения и контроля происходящей ситуации в салоне ТС при помощи подключенной фотокамеры;
- Экстренное дистанционное информирование о несанкционированном проникновении в автомобиль, механическом воздействии на него, разбойном нападении на водителя или пассажиров и о других нештатных ситуациях;
- Дистанционное управление подключенными устройствами и системами автомобиля, например, сиреной, внешней системой дистанционной блокировки двигателя, дверей и т.д.;
- Считывание данных из CAN-шины автомобиля; обработка этих данных и передача их на телематический сервер;



ТЕРМИНАЛ



- Осуществление двухсторонней громкой связи с водителем;
- Автоматического информирования пассажиров об остановках (входах и выходах из геозон) при помощи информационного табло и громкоговорителя;
- Работа с двумя SIM-картами;
- Работа от встроенного аккумулятора до 4-х часов при отключении основного питания;
- Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб;
- Поддержка гибко настраиваемого протокола FLEX для экономии трафика;
- Поддержка протокола EGTS;
- Удаленная выгрузка ddd-файлов из тахографов Атол, Штрих, Меркурий, VDO Continental;
- Функция автоинформатора с выводом звуковых файлов в линейный аналоговый выход и управлением табло маршрутоуказателя;
- Работа с мониторами давления в шинах;
- Работа с фотокамерами;
- Работа с дисплеем водителя;
- Функция определения текущего местоположения по информации LBS (определение местоположения по вышкам операторов сотовой связи).